



ENG - Instructions for use	RO - Instrucțiunile de utilizare
IT - Istruzioni per l'uso	ET - Kasutusjuhised
RU - Руководство по эксплуатации	FI - Käyttöohjeet
SRB - упутства за употребу	NO - Instruksjoner for bruk
SLO - Navodila za uporabo	SV - Instruktioner för användning
CZE - Návod k použití	AL - Udhëzimet për përdorim
SK - Návod na použitie	CRO - Upute za upotrebu
HUN - használati utasítás	SLO - Navodila za uporabo
POL - Instrukcje użytkowania	KK - инструкции по применению
UA - інструкції із застосування	DE - Gebrauchs
BG - инструкции за употреба	AR - عربي
DA - Brugsanvisning	TR - Türkçe
LT - Lietošanas instrukcijas	FR - Français
	NL - Instructies voor gebruik





Brugsanvisning / Mikrobølgeovn	
DK	4
Kasutusjuhend / Mikrolaineahi	
EE	18
Käyttöohje / Mikroaaltouuni	
FI	32
Naudojimo instrukcija / Mikrobangu krosnele	
LT	46
Lietotāja rokasgrāmata / Mikroviļņu krāsnij	
LV	60
Bruksanvisning / Mikrovågsugnen	
NO	74
Bruksanvisning / Mikrobølgeoven	
SE	88

KJÆRE KUNDE!

Vi takker deg for at du har kjøpt vårt produkt. Vi tror du snart vil finne rikelig bevis på at du virkelig kan stole på våre produkter. For å gjøre det enklere å bruke apparatet, legger vi ved denne omfattende instruksjonshåndboken.

Instruksjonene vil hjelpe deg å bli kjent med det nye utstyret. Les dem gode før du bruker apparatet for første gang.

Uansett, pass på at apparatet ble levert deg uten skade. Hvis du finner transportskade, ta kontakt med salgsrepresentanten eller det regionale lageret som produktet ble levert fra. Du finner telefonnummeret på kvitteringen eller fraktbrevet. Vi håper du får stor glede av det nye husholdningsapparatet.



Jei netinka nei vienas aukščiau pateiktas
aprašymas, kreipkitės į artimiausią techninio
aptarnavimo centrą.

**NAUDOJIMOSI
INSTRUKCIJA**

Naudojimosi instrukcija parengta vartotojui. Joje
aprašomas prietaisas bei naudojimasis juo. Ši instrukcija
taikoma keliems tos pačios grupės prietaisams, todėl galite
rasti informacijos, kuri netinka Jūsų įsigytam prietaisui.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI



Niekada nelieskite šildymo ir virimo prietaisų paviršių. Veikimo metu jie gali būti labai karšti. Laikykite vaikus atokiai. Nudegimų pavojus!



Mikrobangų energija ir aukšta įtampa! Nenuimkite dangčio.

ISPĖJIMAS! Naudojant prietaisą jis ir pasiekiamos jo dalys įkaista. Būkite atsargūs, kad nepalietumete kaitinimo elementų. Prietaisą laikykite jaunesniems nei 8 m. vaikams nepasiekiamoje vietoje, arba nepalikite vaikų be priežiūros.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 m. ir asmenys, turintys fizinę, sensorinę arba protinę negalią arba neturintys reikiamos patirties ir žinių, jei jie buvo išmokyti saugiai naudotis prietaisu, arba supažindinti su naudojimo instrukcijomis ir supranta galimus pavojus. Reikia žiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Valyti ir prižiūrėti prietaisą gali ne jaunesni nei 8 m. vaikai ir tik prižiūrint suaugusiesiems.

Prietaisą ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 m. amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- **ISPĖJIMAS:** kai prietaisas veikia kombinuotu režimu, vaikai prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi suaugusiųjų, nes šiuo režimu generuojama aukšta temperatūra (tinka tik modeliams su kepintuvo funkcija)
- **ISPĖJIMAS:** jei pažeistos durelės ar durelių sandarinimo gumos, krosnelės negalima naudoti tol, kol ji suremontuojama;

- **[SPĒJIMAS:** rizikinga patiems bandyti taisyti krosnelē, ypač nuimtī jos viršū, nes tāda būsite neapsaugoti nuo mikrobangū energijos. Atlikti bet kokius krosnelės remonto darbus gali tik kvalifikuotas specialistas.
- **[SPĒJIMAS:** skysčių ir kito maisto negalima kaitinti sandariā uždarytuose induose, nes jie gali sprogti.
- Nenuimkite krosnelės kojeliū ir neužblokuokite ertmiū ventilacijai.
- Naudokite tik tinkamus mikrobangū krosnelei indus.
- Jei šildomas maistas yra sudėtas į plastikinį ar popierinį indā, stebėkite, kad tara neužsidegtų;
- Jei pasirodė dūmai, išjunkite krosnelē ir ištraukite jos laidā iš elektros lizdo. Durelių neatidarykite, kad, jei atsirado liepsnos, jos būtų nuslopintos.
- Kaitinami skysčiai gali užvirti, todėl atsargiai išimkite indā iš krosnelės, nes jis gali būti įkaitęs.
- Pašildę kūdikiū maistelij, suplakite jo buteliukā ir prieš maitindami vaikā, patikrinkite maisto temperatūrā, kad išvengtumėte nudegimū.
- Kiaušiniai su lukštu ir kietai virti kiaušiniai neturėtų būti kaitinami mikrobangū krosnelėje, nes jie gali sprogti, net pasibaigus kaitinimo laikui.
- Krosnelės durelių, sandarinimo gumū ir vidaus valymui naudokite tik švelnū valiklį ar indū ploviklį bei kempinėlē ar minkštā šluostē.
- Krosnelē valykite reguliariai. Nuvalykite bet kokius maisto likučius.
- Jei krosnelės reguliariai nevalysite, susikaupę paviršiaus nešvarumai gali neigiamai įtakoti jos efektyvū veikimą bei padidinti gedimū rizikā.

- Jei pažeistas krosnelės laidas, techninio aptarnavimo centre kvalifikuotas specialistas jį turėtų pakeisti tinkamu, kad būtų išvengta rizikos.
- Nenukabinkite laido per stalo ar darbastalio kraštą.
- Nejunkite šio prietaiso prie išorinio laikmačio jungiklio arba nuotolinės valdymo sistemos, siekdami išvengti pavojingos situacijos.
- Nebandykite keisti krosnelės lemputės patys. Tą turi daryti GORENJE aptarnavimo centras.
- Valydami prietaisą nenaudokite gariniu valikliu, aukšto slėgio valytuvų, aštrių objektų, šiurkščių valiklių, abrazyvinių kempinių ir dėmių išėmiklių.