



KOKTEILINĖ
TM9009

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS


Naudojant šį elektros prietaisą, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Prieš naudodami patikrinkite, ar ant gaminio nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros lizdo įtampą.
3. Neleiskite laidui kaboti ant karšto paviršiaus arba virš stalo ar stalviršio krašto.
4. Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po gedimo arba jei jis buvo kaip nors kitaip pažeistas. Gražinkite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jis patikrintų, suremontuotų arba sureguliuotų.
5. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
6. Reikia atidumo, kai jūsų prietaisas naudojamas šalia vaikų ar negalios turinčių asmenų.
7. Stenkitės neliesti judančių dalių.
8. Darbo metu rankas, drabužius, menteles ir kitus reikmenis laikykite toliau nuo plaktuvų, kad sumažintumėte žmonių sužalojimo ir (arba) kokteilinės sugadinimo pavojų. Galima naudoti mentelę, tačiau ją reikia naudoti tik tada, kai kokteilinė neveikia.
9. Gamintojo nerekomenduojamų ar neparduodamų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižalojimą.
10. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate, prieš uždėdami arba nuimdami dalis ir prieš valydami. Norėdami atjungti, pasukite valdiklį į „Išjungta“, tada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo, laikydami už kištuko, o ne už laido.
11. Kad sumažintumėte sužalojimo riziką, niekada nedėkite ašmenų bloko ant variklio bloko, jei talpa nėra tinkamai pritvirtinta.
12. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra ribotos arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudoti prietaisus.
13. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
14. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
15. Nuimdami kokteilinę nuo variklio bloko palaukite, kol peiliukai visiškai sustos.
16. Visada naudokite kokteilinę su uždėtu dangteliu.
17. Prietaisą visada naudokite ant saugaus, sauso lygaus paviršiaus.

18. Nestatykite prietaiso ant arba šalia karštų paviršių ar įkaitusios orkaitės.
19. Nenaudoti lauke.
20. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
21. Dirbdami su aštriais pjovimo peiliais, ištušindami dubenį ir valydami, būkite atsargūs.
22. Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio prieš keisdami priedus arba priartėdami prie dalių, kurios juda naudojant.
23. Visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, jei jis paliekamas be priežiūros, prieš surenkant, išardant ar valant.


TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

JŪSŲ KOKTEILINĖ



1 pav.

Greičio rankenėlė



2 pav.

KAIP NAUDOTI

Prieš pirmą naudojimą

1. Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą ir padėkite visas dalis ant horizontalaus paviršiaus.

2. Indo komplektas (įskaitant matavimo indelį, dangtelį, tarpinę, indą, ašmenis ir ašmenų pagrindą) jau sumontuotas ant korpuso. Išardykite, kad išplautumėte visas nuimamas dalis, išskyrus korpusą. Žr. skyrių PRIEŽIŪRA IR VALYMAS.


3. Išvalę visas dalis ir kruopščiai išdžiovinę, surinkite iš naujo.

1) Apverskite indą ant lygaus paviršiaus, laikydami už stiklainio rankenos, uždėkite tarpinę ir ašmenis ant indo dugno ir pritvirtinkite ašmenis sukdami prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos (žr. 3 pav.)

2) Padėkite indą anga į viršų. Uždėkite dangtelį ant indo. Tiksliai įdėkite matavimo indelį į dangtelį, įstatydami mažą iškyšą abiejose puodelio pusėse į dangtelio angas ir sukdami puodelį pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos. (Žr. 4 pav.)

3) Galiausiai uždėkite surinktą indą ant korpuso, sulygiuodami juostelę ant surinkto stiklainio dugno. (Žr. 5 pav.)

ĮSPĖJIMAS: Dabar indas pritvirtintas. Nebandykite pasukti pritvirtinto indo.



3 pav.



4 pav.



5 pav.

1. Vaisius ar daržoves nulupkite arba išpjaukite šerdį ir supjaustykite mažais kubeliais.

2. Sudėkite ingredientus į indą (žr. 6 pav. Paprastai tam, kad prietaisas veiktų sklandžiai, reikia įpilti tam tikrą kiekį vandens. Maisto ir vandens santykis yra 2:3). Mišinio kiekis neturi viršyti maksimalaus lygio, nurodyto ant indo.

Maisto produktas	Dydis	Svoris	Greitis
Morka (obuolys, kriaušė ir pan.	Supjaustyti 15mm kubeliais	Morka: 700g Vanduo: 1050g	Didelis greitis
Ledo smulkinimas	15mm dydžio kubeliai	10 vnt	P

Pastaba: niekada nenaudokite verdančių skysčių ir nenaudokite prietaiso tuščio.

3. Uždėkite dangtelį ant indo. Įsitikinkite, kad matavimo indelis yra savo vietoje.

4. Įkiškite maitinimo laidą į lizdą.

5. Pasukite greičio rankenėlę į jums tinkamą greičio nustatymą.

6. Greitam arba subtiliam maišymui, pasukite greičio rankenėlę į P padėtį ir palaikykite kelias sekundes, tada atleiskite, rankenėlė automatiškai nusistatys į O padėtį.

Pakartokite keletą kartų, kol gausite norimą konsistenciją

7. Jei norite pridėti ingredientų, kol maišytuvas veikia, nuimkite matavimo indelį ir sudėkite produktus angą. (Žr. 7 pav.)


8. Smulkindami ledą ar kietą maistą, vieną ranką tvirtai laikykite ant dangčio.

9. Kai gausite norimą konsistenciją, pasukite rankenėlę į O padėtį.

Pastaba:

1) Kiekvieno naudojimo metu iš eilės veikimo laikas neturi viršyti 3 minučių. Tarp dviejų nepertraukiamų ciklų turi būti išlaikytas mažiausiai 10 minučių poilsio laikas, prieš atlikdami kitą veikimo ciklą leiskite įrenginiui atvėsti iki kambario temperatūros.

2) Jei norite sustabdyti prietaisą veikimo metu, bet kada pasukite rankenėlę į O padėtį.



6 pav.



7 pav.

Svarbūs naudojimo patarimai

- Kad maistas, kurį ketinama sumaišyti su skysčiu, cirkuliuotų geriausiai, iš pradžių į stiklainį supilkite skystį, o tada sudėkite kietus produktus.
 - Kai kurios užduotys, kurių negalima efektyviai atlikti naudojant kokteiline, yra: kiaušinių baltymų plakimas, grietinėlės plakimas, bulvių košė, mėsos malimas, tešlos maišymas, sulčių spaudimas iš vaisių ir daržovių.
 - Niekada į įrenginį nedėkite šių daiktų, nes jie gali sugadinti: kaulų, didelių kietų, šaldytų maisto gabalėlius arba kietų maisto produktų, pvz.: ropių.
 - Norėdami susmulkinti ledą, įdėkite iki 6 ledo kubelių. Jei reikia daugiau ledo, išimkite matavimo indelį ir per dangtelio angą po vieną dėkite kubelius.
- 3) Nejunkite prietaiso ilgiau nei 3 minutes per kartą ir tik palaukę, kol įrenginys atvės iki kambario temperatūros, galite toliau smulkinti.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Šiame gaminyje nėra dalių, kurias naudotojas galėtų pakeisti savarankiškai. Kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros personalą.

1. Prieš valydami, atjunkite kokteiline.
2. Visada nuplaukite iškart po naudojimo, kad būtų lengviau valyti. Neleiskite maistui išdžiūti ant indo, nes tai apsunkins valymą.
3. Į indą įpilkite šiek tiek šilto muiluoto vandens ir kelioms sekundėms pasukite rankenėlę į P padėtį. Ir tada ištuštinkite indą.
4. Išardykite visas nuimamas dalis. Pakelkite indą nuo korpuso. Norėdami atskirti ašmenis, sukite juos pagal laikrodžio rodyklę nuo indo dugno, nuimkite tarpinę ir ašmenis (žr. 8 pav.).



8 pav.

5. Išskalaukite matavimo indelį, dangtelį, tarpinę, ašmenis rankomis arba indaplovėje, tada išdžiovinkite. Jie yra tinkami plauti indaplovėje, tačiau temperatūros nustatymas neturi viršyti 65 °C.

6. Nuplaukite ašmenis šiltu muiluotu vandeniu, tada gerai nuplaukite po čiaupu. Nelieskite aštrių ašmenų, būkite atsargūs. Nenardinkite ašmenų pagrindo į vandenį. Palikite išdžiūti apverstą. vaikams nepasiekiamoje vietoje.

7. Korpusą nuvalykite drėgna šluoste ir gerai išdžiovinkite. Pašalinkite įsisenėjusias dėmes trindami neabrazyviniu valikliu. Jei skysčiai išsiliejo į korpuso vidų; pirmiausia atjunkite įrenginį, tada nuvalykite drėgna šluoste ir gerai išdžiovinkite.

ATSARGIAI

- 1) Nenardinkite korpuso į skystį, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
- 2) Dalims ar apdailai nenaudokite šiurkščių šveitimo šluosčių ar valiklių.

APLINKAI DRAUGIŠKAS IŠMETIMAS



Jūs galite padėti tausoti aplinką!

Nepamirškite laikytis vietinių taisyklių: neveikiančią elektros įrangą atiduokite į atitinkamą atliekų šalinimo centrą.